Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce thermomètre de cuisine digital qui vous indique précisément la température des aliments que vous êtes en train de faire cuire. Cuisez ainsi au degré près le cœur d'une pièce de viande, ou mesurez la température du repas de votre bébé, d'une boisson chaude ou froide, ou de votre bouteille de vin.
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Thermomètre de cuisine (pile bouton incluse : CR2032)
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Plage de mesure	-40 à 300 °C
Étapes d'affichage	1 °C

Description du produit

1. Pointe de mesure
2. Écran
3. Bouton ON/°C/°F

NOTE :
Avant la première utilisation, retirez le film plastique du compartiment à piles. Pour ce faire, ouvrez le compartiment à piles situé au dos du thermomètre.

Allumer le thermomètre

Appuyez sur la touche ON/°C/°F pour allumer le thermomètre. Lorsque le thermomètre n'est pas utilisé pendant 5 minutes consécutives, il s'éteint automatiquement.

Unité d'affichage

Pressez le bouton ON/°C/°F enfoncé pendant 3 secondes pour basculer entre les degrés Celsius (°C) ou Fahrenheit (°F).

Mesure de la température

Plantez la pointe dans l'aliment ou plongez la pointe dans environ 3 cm de liquide. Allumez le thermomètre et lisez la température sur l'écran. Pour mesurer la température de la viande, vous devriez planter le thermomètre dans la partie la plus épaisse, pour que la pointe soit bien figée au cœur de la viande. Remuez de façon continue les boissons chaudes sorties du four à micro-ondes avant le processus de mesure afin d'obtenir une répartition homogène de la température !

Attention !
Le thermomètre ne doit pas être mis au four ni dans un barbecue ! Ne le laissez pas dans vos aliments pendant la cuisson.

Remplacer les piles

Faites glisser le compartiment à pile situé au dos du thermomètre, et insérez une pile lithium CR2032. Assurez-vous que le pôle "+" de la pile est bien orienté vers le haut. Refermez ensuite le couvercle.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.

© REV2 – 21.07.2015 – BS/FD//LS

- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité.
  Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le boîtier en plastique à des températures supérieures à 40 °C !
- Ne plongez jamais la partie de l'appareil contenant l'écran et les éléments électroniques dans l'eau ni dans aucun autre liquide. Pour l'entretien, ne nettoyez que la pointe en métal.
- Le produit n'est pas conçu pour une utilisation professionnelle, médicale ou industrielle.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur.

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Consignes importantes sur les piles bouton et leur recyclage

Les piles bouton ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle classique. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles bouton utilisées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet. Vous pouvez déposer vos piles bouton dans les déchèteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.

- N'utilisez ensemble que des piles bouton du même type et remplacez toutes les piles bouton de l'appareil en même temps !
- Respectez la polarité des piles bouton. Un mauvais sens d'insertion des piles bouton peut endommager l'appareil.
  Risque d'incendie !
- N'essayez pas d'ouvrir les piles bouton, et ne les jetez pas au feu.
- Les piles bouton dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- Maintenez les piles bouton hors de portée des enfants.
- Retirez les piles bouton de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant une période prolongée.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit PX-6004 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2004/108/CE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

Directeur Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
21.07.2015

© REV2 – 21.07.2015 – BS/FD//LS